

KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ LỖI INVERTER DEYE HYBRID

Mã lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
F13	Inverter thay đổi chế độ làm việc	1. Khởi động lại hệ thống và kiểm tra lại 2. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi
F18	Quá dòng điện phía AC	1. Kiểm tra lại nguồn điện của lưới điện, tải dự phòng và dây dẫn của hệ thống 2. Khởi động lại hệ thống và kiểm tra lại 3. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi
F20	Quá dòng điện phía DC	1. Kiểm tra lại kết nối module PV và kết nốiẮc quy/ Pin Lithium 2. Tắt công tắc DC và công tắc AC của Inverter và chờ một phút, sau đó bật lại công tắc DC và AC 3. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi
F23	Dòng điện rò	1. Kiểm tra dây cáp của module PV và Inverter 2. Khởi động lại hệ thống và kiểm tra lại 3. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi
F24	Trở kháng cách điện DC lỗi	1. Kiểm tra các String của PV kết nối với Inverter có chính xác không 2. Kiểm tra cáp tiếp địa của Inverter có được nối đất không 3. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi
F26	Thanh cái DC không cân bằng	1. Tắt công tắc DC và công tắc AC của Inverter và chờ một phút, sau đó bật lại công tắc DC và AC 2. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi

F35	Không có lưới điện	1. Kiểm tra xem khu vực hiện tại có bị cúp điện hay không 2. Kiểm tra các điểm kết nối với lưới điện có chắc chắn không 3. Kiểm tra công tắc giữa Inverter và lưới điện có tắt không 4. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi
F42	Lỗi điện áp lưới	1. Kiểm tra điện áp lưới có nằm trong dải điện áp tiêu chuẩn trong thông số kỹ thuật không 2. Kiểm tra tiết diện dây dẫn AC, các điểm đấu nối có chắc chắn và chính xác không 3. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi
F47	Tần số lưới cao	1. Kiểm tra tần số lưới có nằm trong dải tần số tiêu chuẩn trong thông số kỹ thuật không 2. Kiểm tra tiết diện dây dẫn AC, các điểm đấu nối có chắc chắn và chính xác không 3. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi
F48	Tần số lưới thấp	1. Kiểm tra tần số lưới có nằm trong dải tần số tiêu chuẩn trong thông số kỹ thuật không 2. Kiểm tra tiết diện dây dẫn AC, các điểm đấu nối có chắc chắn và chính xác không 3. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi
F56	Điện ápẮc quy/Pin Lithium thấp	1. Kiểm tra lại điện ápẮc quy/Pin Lithium có thấp hay không 2. Nếu điện áp củaẮc quy/Pin Lithium thấp, hãy sử dụng PV hoặc lưới điện để sạcẮc quy/Pin Lithium 3. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi

F64	Nhiệt độ tản nhiệt cao	1. Kiểm tra nhiệt độ môi trường làm việc có quá cao không 2. Tắt Inverter 10 phút và khởi động lại 3. Liên hệ với nhà cung cấp khi Inverter vẫn báo lỗi
-----	------------------------	---



SOLAR TRÀN AN